



INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 365

DATA: 12 de Maio de 2004

MODELO: DVDs em Geral

ASSUNTO: CÓDIGOS PARA LIBERAR REGIÃO

1) DVD Player DVD-5000

PROCEDIMENTO - A	PROCEDIMENTO - B
1. Deixe o aparelho STAND-BY (LED Vermelho do Painel Frontal aceso)	1. Deixe o aparelho Ligado (com a Gaveta fechada sem CD, com a seguinte mensagem "NO DISC")
2. Pressione a tecla "0" (zero) duas vezes e em seguida o código de 1 a 6 (conforme região do disco); aparecerá a mensagem da região escolhida no canto superior esquerdo da TV"	2. Digite lentamente os números: 314159 e aguarde alguns segundos
3. Não há como liberar para todas regiões. Tem-se que optar por uma Região.	3. Após alguns segundos, aparecerá a mensagem "REGION: 4, no canto superior esquerdo da TV "
	4. Volte a fazer o procedimento A

Se com o procedimento (A) você não tiver sucesso utilize o procedimento (B), conforme instruções. Não esquecer de confirmar que o Controle Remoto está chaveado para o Modo "DVD".

Obs.: PARA O DVD-5000, SÓ FUNCIONARÁ SE O PRODUTO CONTER A PCI EEPROM REGIÃO



gradiente

2) DVD's Players 6000HT / DVD-7000

PROCEDIMENTO - A	PROCEDIMENTO - B
4. Deixe o aparelho STAND-BY (LED Vermelho do Painel Frontal aceso)	1. Deixe o aparelho Ligado (com a Gaveta fechada sem CD, com a seguinte mensagem "NO DISC")
5. Pressione a tecla "0" (zero) duas vezes e em seguida o código de 1 a 6 (conforme região do disco); aparecerá a mensagem da região escolhida no canto superior esquerdo da TV"	2. Digite lentamente os números: 314159 e aguarde alguns segundos
6. Caso você deseje que o aparelho fique automático para qualquer região, pressione a tecla "0" (zero) duas vezes e em seguida o "CLEAR"; o seu DVD já estará pronto para todas as regiões.	3. Após alguns segundos, aparecerá a mensagem "REGION: 4, no canto superior esquerdo da TV "
	4. Volte a fazer o procedimento A

Se com o procedimento (A) você não tiver sucesso utilize o procedimento (B), conforme instruções. Não esquecer de confirmar que o Controle Remoto está chaveado para o Modo "DVD".

Obs.: PARA O DVD-5000, SÓ FUNCIONARÁ SE O PRODUTO CONTER A PCI EEPROM REGIÃO

3) DVD's Players DVD-6500 e DVD-8000

PROCEDIMENTO - A	PROCEDIMENTO - B
1. Deixe o aparelho Ligado (com a Gaveta fechada sem Disco, com a seguinte mensagem "NO DISC")	1. Deixe o aparelho Ligado (com a Gaveta fechada sem CD, com a seguinte mensagem "NO DISC")
2. Pressione a tecla "0" (zero) duas vezes e em seguida o código de 1 a 6 (conforme região do disco); aparecerá a mensagem da região escolhida no canto superior esquerdo da TV"	2. Digite lentamente os números: 314159 e aguarde alguns segundos
3. Caso você deseje que o aparelho fique automático para qualquer região, pressione a tecla "0" (zero) duas vezes e em seguida o "CLEAR"; aparecerá a mensagem "REGION: ALL, no canto superior esquerdo da TV"; o seu DVD já estará pronto para todas as regiões.	3. Após alguns segundos, aparecerá a mensagem "REGION: 4, no canto superior esquerdo da TV "
	4. Volte a fazer o procedimento A



Se com o procedimento (A) você não tiver sucesso utilize o procedimento (B), conforme instruções.

4) DVD Player D-10 (PRIMEIRA FASE)

PROCEDIMENTO - A	PROCEDIMENTO - B
1. Deixe o aparelho Ligado (com a Gaveta fechada sem Disco, com a seguinte mensagem "NO DISC")	1. Deixe o aparelho Ligado (com a Gaveta fechada sem CD, com a seguinte mensagem "NO DISC")
2. Pressione a tecla "0" (zero) duas vezes e em seguida o código de 1 a 6 (conforme região do disco); aparecerá a mensagem da região escolhida no canto superior esquerdo da TV	2. Digite lentamente os números: 314159 e aguarde alguns segundos
3. Caso você deseje que o aparelho fique automático para qualquer região, pressione a tecla "0" (zero) duas vezes e em seguida o "EXIT"; aparecerá a mensagem "REGION: ALL, no canto superior esquerdo da TV"; o seu DVD já estará pronto para todas as regiões.	3. Após alguns segundos, aparecerá a mensagem "REGION: 4, no canto superior esquerdo da TV "
	4. Volte a fazer o procedimento A

Se com o procedimento (A) você não tiver sucesso utilize o procedimento (B), conforme instruções.

5) DVD Player D-10 (SEGUNDA FASE) e DVDokê Player K-30

1. Observações:

Essa notificação refere-se aos modelos de DVD K30 * e D10**.

* Para todos as unidades produzidas desde o lançamento.

** Para o DVD D10, considerar apenas as unidades com o software versão 010605 (de 05 de junho de 2001). As unidades com software versão 001028 (de 28 de outubro de 2000) utilizam o código de destravamento já conhecido.

2. Procedimento :

· Com o produto ligado (tela de apresentação padrão Gradiente exibida no aparelho de TV), e sem disco na gaveta;

· Digitar, no controle remoto, a seqüência de teclas:

1 5 9 2 6 5

· Deve aparecer, no canto superior esquerdo da tela da TV a seguinte mensagem:

Para o modelo D10: REGION: 04

Para o modelo K30: 04

· Para alterar a região de reprodução dos discos DVD, utilizar as seguintes seqüências de teclas (código de região):

0 0 1 Para reproduzir discos da região 1;



gradiente

- 0 0 2 Para reproduzir discos da região 2;
- 0 0 3 Para reproduzir discos da região 3;
- 0 0 4 Para reproduzir discos da região 4;
- 0 0 5 Para reproduzir discos da região 5;
- 0 0 6 Para reproduzir discos da região 6;

Para reprodução automática (para reproduzir discos de qualquer região), utilizar as seqüências de teclas abaixo:

Para DVD D10 0 0 [EXIT]

Para DVD K30: 0 0 [CLEAR]

· Ao ser inserido um novo código de região, deve surgir, canto superior esquerdo da tela da TV, a seguinte mensagem:

Para o modelo D10: REGION: 0X

Para o modelo K30: 0X

Onde X representa a região liberada para reprodução. No caso de ser utilizado o modo automático (reprodução de todas as regiões), será mostrado:

Para o modelo D10: REGION: ALL

Para o modelo K30: AUTO

6) DVD's Players K-32 / K-35 / D-15/3 / D-25/3 / DV-60/3

PROCEDIMENTO
1. Deixe o aparelho Ligado (com a Gaveta fechada sem Disco, com a seguinte mensagem "NO DISC")
2. Pressione a tecla "0" (zero) duas vezes e em seguida o código de 1 a 6 (conforme região do disco); aparecerá a mensagem da região escolhida no canto superior esquerdo da TV"
3. Caso você deseje que o aparelho fique automático para qualquer região, pressione a tecla "0" (zero) duas vezes e em seguida o "CLEAR"; aparecerá a mensagem "REGION: ALL, no canto superior esquerdo da TV"; o seu DVD já estará pronto para todas as regiões.

Obs.: PARA OS DVD's D-15/3 / D-25/3, EM ALGUNS PRODUTOS, TALVEZ SEJA NECESSÁRIO, EFETUAR O PROCEDIMENTO ABAIXO INICIALMENTE, ANTES DE EXECUTAR O ITEM 1 DA TABELA

- Com o produto ligado (tela de apresentação padrão Gradiente exibida no aparelho de TV), e sem disco na gaveta;
- Digitar, no controle remoto, a seqüência de teclas:

1 5 9 2 6 5



gradiente

7) DVD's Players D-10/2 / D-12/2 / D-20/3 / D-21/3 / K-40/3 / K-50/3C / D-30/3C / D-560 / MSD-700 / MSD-730 / TVD- 2950

PROCEDIMENTO
1. Deixe o aparelho Ligado(com a Gaveta fechada sem Disco, com a seguinte mensagem "NO DISC")
2. Digite lentamente os números: 314159, e, em seguida, digite o Código da Região desejada, podendo variar de 1 a 6, ou, "0" (Zero) para o Modo Automático. Se necessário, pressionar a Tecla "ENTER" para confirmar o Código escolhido.

8) DVD's Players D-200 / D-400

PROCEDIMENTO
1. Deixe o aparelho Ligado(com a Gaveta Aberta sem Disco)
2. Pressione a Tecla "Display", e, em seguida, pressione a Tecla "Menu", na sequência, lentamente, digitar os números "1234". Na Tela, serão mostradas as informações referentes ao "Set up" de Fábrica do Produto. Para confirmar ou setar o Produto para "Região Livre", pressionar a Tecla "ENTER" para confirmar.
Obs.: Não há como escolher região, sempre será habilitado "Região Livre".

9) DVD Player D-460

PROCEDIMENTO
1. Deixe o aparelho Ligado(com a Gaveta fechada sem Disco, com a seguinte mensagem "NO DISC")
2. Digitar na sequência: "REPEAT 7 6 8 8 4 9" (Aparece 9 ou AUTO na tela da TV, significando que está ABERTO para todas as regiões) Abre e fecha a gaveta LIBERADO !



gradiente

10) DVD Player D-201

PROCEDIMENTO A	PROCEDIMENTO B
1. Ligar o DVD player sem disco na gaveta, e, manter aberta	1. Utilizar caso o Procedimento A não dê resultado
2. Apertar a tecla "SETUP" do controle remoto. Irá aparecer na tela da TV o Menu de Opções .	2. Ligar o equipamento e abrir a gaveta do disco
3. Através das setas de navegação ir para a opção "PREFERÊNCIAS" (último ícone da direita na barra superior).	3. Digitar "9735" no controle remoto
4. Quando estiver nesta opção, digitar no Controle Remoto " 1379 "	4. Irá aparecer um Menu na tela da TV
5. No centro da tela da TV irá aparecer um retângulo cinza com a informação "Region Code 4" .	5. Pressionar PLAY no controle e com a teclas de navegação "UP/DOWN" selecionar "REGIÃO 0". Pressionar Play para confirmar.
6. Através das setas de navegação (Up / Down) alterar para " Region Code 0" .	6. Selecionar SAIR com a teclas de navegação do controle e pressionar PLAY
7. Encerrar apertando a tecla "PLAY" , que se encontra no centro das teclas de navegação.	
8. Apertar a tecla "SETUP" do controle remoto para sair da tela do Menu de Opções . Pronto. O seu aparelho já está desbloqueado.	

Em caso de dúvida, envie e-mail para suporte.tecnico@gradiente.com.

*Mantenha-se atualizado acesse a nossa página diariamente
www.gradienteservices.com.br*

TECNOLOGIA DE CAMPO / SAT
Gradiente Eletronica S/A